

planeo



Reinigung & Pflege

Pflege

Herzlichen Glückwunsch! Soeben haben Sie PLANEО verlegt. Ihr neuer, widerstandsfähiger Boden wurde nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und wird Ihnen ein Leben lang Freude machen. Obwohl es sich bei PLANEО um einen besonders robusten Boden handelt, braucht er regelmäßige Pflege. Befolgen Sie bitte die Empfehlungen in diesem Handbuch, damit das frische Aussehen erhalten bleibt und die Werksversiegelung geschützt wird.

Vorbeugende Pflege:

1. Verwenden Sie vor Türen, die ins Freie führen, Schutzmatten, die NICHT AUS GUMMI bestehen. Dadurch vermeiden Sie, dass Sand und Schmutz auf Ihren Boden gelangen. Körniger Sand ist der schlimmste Feind aller Bodenbeläge.
2. Bringen Sie an den Beinen aller Möbelstücke Bodengleiter (bevorzugt aus Filz) an, wie sie auf widerstandsfähigem Boden verwendet werden. Mit den Bodengleitern lassen sich Stühle leicht ohne Anstoßen oder Kratzern über den Boden bewegen. Reinigen Sie die Bodengleiter regelmäßig, um Schmutz zu entfernen, der sich unter dem Bein des Möbelstücks angesammelt haben kann. Bei Bürodrehstühlen oder anderen Rollmöbeln verwenden Sie breite, nicht abfärbende, weiche Doppelenkrollen gemäß DIN EN 12529. In stark strapazierten Bereichen (Schreibtische etc.) sind Bodenschutzmatten einzusetzen. Keine Gummirollen verwenden.
3. Damit Ihr Boden immer gut aussieht, stauben Sie ihn mindestens zweimal wöchentlich mit einem Mopp ab oder saugen Sie ihn. Keine Mikrofasern verwenden! Diese können die Schutzschicht beschädigen. Keine Haushalts-Staubentferner verwenden, diese können den Boden rutschig machen oder die Oberfläche beschädigen. Den Boden einfach so oft wie nötig fegen.
4. Haustiere, deren Krallen nicht gekürzt sind, können den PLANEО-Boden beschädigen und können heftigen Kratzern auf der Oberfläche verursachen. Dasselbe gilt für Schuhe mit hohen, dünnen Absätzen, die nicht mit Absatzschonern ausgestattet sind, aber auch für alle spitzen oder scharfkantigen Möbel oder Gegenstände.
5. Schützen Sie den Boden vor länger andauernder Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie während der Zeit der stärksten Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien, um direkte Sonneneinstrahlung auf den PLANEО-Boden zu verhindern. Die meisten Bodenbeläge sind empfindlich gegenüber ständiger, starker Sonneneinstrahlung. Um ein ungleichmäßiges Aussehen zu vermeiden, legen Sie eventuell vorhandene Teppichbrücken von Zeit zu Zeit an einen anderen Platz. Die Verwendung einer Klimaanlage sollte in leerstehenden Häusern in Betracht gezogen werden. Langfristige Raumtemperaturen von unter 10°C oder über 35°C in Verbindung mit starker, direkter Sonneneinstrahlung beschädigen Ihren PLANEО-Boden und können zum Verbleichen des Dekors, Schüsseln, Wellungen oder Lösen der Verbindungen, führen.

HINWEIS 7: Bei Asphaltzufahrten oder asphaltierte Parkplätze vor Eingängen besteht die Gefahr, dass Asphaltrückständen auf die PLANEOboden übertragen werden. Dadurch entsteht eine chemische Reaktion welche zur Verfärbung der Dielen im Eingangsbereich führt. Um dies zu vermeiden, verwenden Sie in den Eingängen immer Fußmatten. Beim Saugen Ihres PLANEObodens sollten Sie einen Düsenaufsatz für harte Böden verwenden.

Regelmäßige Pflege:

1. Verschüttete Lebensmittel sollten so schnell wie möglich aufgenommen werden.
2. Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ausschließlich einen hochwertigen, flüssigen Reiniger für PU-beschichtete Böden. Achten Sie auf eine vorschriftsmäßige, auf dem Produktetikett angegebene Anwendung. Wischen von Hand kann erforderlich sein, um schwierige Stellen oder Flecken zu entfernen. Fegen oder saugen Sie den PLANEOboden vor jeder Reinigung, so dass der lose Schmutz und Partikel entfernt werden.
3. Wir raten von Allzweckreinigern ab, da diese oft scheuerndes Pulver oder Öl Seifen enthalten.
4. Verwenden Sie nie Mikrofaser-tüchern. Diese können die Schutzschicht beschädigen.
5. Schuhabdrücke und Stoßspuren können leicht entfernt werden. Sind die Kratzer nicht zu tief, reicht es die betroffenen Flächen sauber zu reinigen, nass zu waschen und abgetrocknet mit einem Reinigungs- und Versiegelungsmittel für PU-vergütete Oberflächen zu behandeln. Dann glänzt die Oberfläche wieder wie neu.
6. Sind die Kratzer tiefer, sollte der Boden mit einem grünen Scotch Brite oder mit einem feinen Schleif- resp. Sandpapier (*z.B. 1729 sialac von SIA Abrasive*) leicht angeschliffen werden, mit klarem kaltem Wasser sauber gereinigt und anschließend mit einem PU-Siegel (*erhältlich im Bodenbelags-Fachhandel oder über das Internet*) versiegelt werden. Nachher die behandelten Stellen 24 Stunden nicht benutzen, dann ist der Boden wieder wie neu. Funktioniert immer, außer die Kratzer sind so tief, dass sie das Dekor verletzt haben.
7. Sind die Kratzer so tief, dass sie das Dekor beschädigt haben, kann es erforderlich sein, beschädigte Dielen auszutauschen. Im Abschnitt **Hinweis 6** finden Sie eine Anleitung zum Austauschen von PLANEOboden.
8. **WACHSEN ODER ÖLEN SIE IHREN PLANEObODEN NICHT!**
Die Oberfläche des PLANEObodens ist sehr dicht und nicht porös. Dass verhindert ein Eindringen von Wachs oder Öl, damit wird ein Nährboden für Vergilben und Schmutzansammlung geschaffen. Diese dichte Oberfläche ist für den Schutz vor Abnutzung, Schmutz und Flecken verantwortlich. Verwenden Sie bei starker Abnutzung ausschließlich eine hochwertige Vinylversiegelung zur Auffrischung.
9. War Ihr Boden durch eine Überschwemmung übermäßigen

Wassermengen ausgesetzt, geraten Sie nicht in Panik – PLANEO-Böden sind wasserfest! Entfernen Sie das Wasser so schnell wie möglich mit einem Wet-Vac oder einem Trocknungsgerät und lüften Sie den Raum. Ein Luftentfeuchter sollte im Raum sofort eingeschaltet werden, um das Feuchtigkeitsniveau auf einen Normalwert zu reduzieren.

10. Setzen Sie sich mit Ihrem Vertriebspartner in Verbindung, wenn das Problem weiterhin besteht.

Pflege bei kommerziellen Anwendungen

Werden die Dielen in kommerziell oder industriell genutzten Räumen eingesetzt, ist eine vorsorgliche, spezielle Oberflächenbehandlung nach dem Verlegen resp. regelmäßige Pflege unerlässlich. Für Anwendungen in:

- Büro & Verwaltungen
- Arztpraxen & Krankenhäusern
- Pflegeheimen
- Schulen & Kindergarten
- Kaufhäusern & Ladenlokalen
- Hotel & Gastronomie
- Friseursalons
- Sportstätten

Sollte vorher mit dem Vertriebspartner resp. Hersteller Kontakt aufgenommen werden.

Erste Hilfe für Ihren PLANEO-Boden

1. Kaugummi, Klebstoff, Buntstift, Kerzenwachs und ähnliche Substanzen entfernen Sie, indem Sie Eis darauflegen, bis das Material brüchig wird und abblättert. Die Rückstände können mit Lackbenzin oder Vinylreiniger entfernt werden.
2. Besonders tiefe Absatzspuren, Spuren von Laufrollen etc.: mit einem grünen Scotch Brite, welches mit Versiegelungsmittel für PU vergütete Oberflächen angefeuchtet wurde, abreiben.
3. Für mittlere bis schwere Flecken, verursacht durch Wasser oder andere nicht färbende Flüssigkeiten: Mit Versiegelungsmittel für PU vergütete Oberflächen abreiben.
4. Dunkle Flecken, verursacht durch Tinte oder andere Chemikalien, wie in 2 oben beschrieben reinigen. Zeigt dies keinen Erfolg, sollte die betroffene Diele wie in **Hinweis 6** im Abschnitt «PLANEO verlegen» beschrieben ausgetauscht werden.
5. Bei nicht zu tiefen Brandlöchern ist Verfahren 2 oben Erfolg versprechend. Sind diese jedoch sehr tief, sollte die betroffene Diele wie in **Hinweis 6** im Abschnitt beschrieben ausgetauscht werden.
6. Der Boden riecht auch nach einer Woche noch! Keine Angst, der Boden enthält keine schädlichen Stoffe. Die Geruchsbelästigung wird bei regelmäßiger Lüftung abklingen. Leider kann man heute weder PVC noch Klebstoffe absolut geruchsfrei herstellen. Gemäß

den DIN EN Richtlinien 16000 müssen die Gerüche nach 28 Tagen soweit abklingen, dass diese nicht mehr störend sind – wenn dies nicht der Fall ist, melden Sie sich beim Vertriebspartner.

HINWEIS 8: Der Ihre PLANEEO-Boden sind 100% recyclebar und können in einem Wertstoffhof entsorgt werden. (Abfallschlüsselnummer EU & CH: 17 02 03)! Die Dielen können aber auch im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Bei Fragen zur Pflege Ihres PLANEEO-Bodens setzen Sie sich bitte mit Ihrem Vertriebspartner in Verbindung.

Wichtige Hinweise!

1. Bewahren Sie Ihre Quittung auf.
2. Notieren Sie sich den Typ und die Produktionslaufnummer Ihrer PLANEEO-Boden. Diese sind auf der Außenseite des Kartons neben dem Strich-Code angegeben.

