

Gebrauchsanweisung

Planeo Fertigkleber Innen- und Außen ist ein gebrauchsfertiger Dispersionskleber zum Verkleben von Felsdekorsteinen, Riemchen und Wandfliesen für den Innenbereich- und Außenbereich. Er erfüllt die D2 TE - Anforderungen der EN 12004. Nicht in Nassräumen, wie Schwimmbäder, Saunen verwenden.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, glatt, tragfähig, frei von Staub, losen Bestandteilen und Trennmitteln wie Öl, Fett, Wachs, Lack und Farbanstrichen sein (ggf. reinigen bzw. lose Teile entfernen). Zur Beurteilung des Untergrundes sind die VOB/C, DIN 18350 Abs. 3 sowie die Putznorm DIN 18550 zu beachten. Stark saugende und poröse, sowie Gipsuntergründe mit Tiefengrund vorbehandeln. Glatte, nicht saugende Flächen (z.B. alte Fliesenbeläge) sind gründlich zu reinigen. Es dürfen keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf dem Untergrund haften. Der Untergrund ist in diesem Fall mit einer geeigneten Haftbrücke vor zu behandeln.

Verarbeitung

Der planeo Fertigkleber wird mit einem Zahnpachtel (z.B. 6 mm Zahnpachtel, je nach Untergrund) auf die Wand aufgetragen. Anschließend die Felsdekorsteine, Riemchen, etc. mit Kleber beschichten und durch schiebende Bewegungen an die Wand pressen.

Achtung: Der angebrachte Kleber darf keine Haut gebildet haben, darum nicht mehr Kleber auftragen, als in ca. 20 min. beklebt werden kann.

Falls Kleber auf die Steine gelaufen ist - sofort abwaschen! Die angebrachten Felsdekorsteine, Riemchen, etc. je nach Witterung mindestens 24 Std. trocknen lassen. Nicht unter 5 °C verarbeiten!

Fugen

Nach mindestens 24 Stunden können die geklebten Felsdekorsteine, Riemchen, etc. mit planeo Fugenmörtel verfugt werden.

Verbrauch

Sie benötigen für einen Quadratmeter ca. 1,5 bis 3,5 kg planeo Fertigkleber (je nach Zahnung)

Lagerung

Das Material ist bis zu 1 Jahr lagerfähig. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten.