




Umstellanleitung:

Um die DIN-Richtung der Falle des Einsteckschlusses zu ändern, muss wie folgt vorgegangen werden:

- 1 Seitlich des Schlosskastens zu sehen: Fallensicherung aktiv.
- 2 Sicherung der Falle durch Hochdrücken lösen, die Falle springt selbstständig aus dem Schlosskasten.
- 3 Die Falle um 180° drehen.
- 4 Die Falle nach Drehung wieder in den Schlosskasten drücken.



Die vorliegende Anleitung dient zur Unterstützung bei der Umstellung von Einsteckschlössern!

Wichtig: Bevor Sie mit der Umstellung beginnen, lesen Sie sich diese Umstellanleitung sorgfältig durch. Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. Kunststoffvertrieb übernimmt keine Verantwortung/Gewährleistung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder fehlerhafte Montage entstehen.